

# e-Smart: paristonvaihto

Paristot 4 x  
1.5V AA

Esimerkiksi  
Duracell  
Industrial  
tai  
vastaavan  
laatuiset

**HUOM!**

Litiumparis-  
toja ei saa  
käyttää e-  
Smart-  
lukkojen  
kanssa.

1. Avaa paristokotelon kansi ristipääruuvimeisselillä.



2. Ota vanhat paristot pois lukosta.



3. Laita uudet paristot paikoilleen. Katso, että paristot on asetettu oikein päin.



4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen. Varmista, että kansi asettuu kunnolla pohjaan.



Huomaa, että mikäli lukko ei ole etähallinnassa ja se on ollut pitkään ilman paristoja tai paristot ovat olleet tyhjt, ovat lukon kello ja kalenteri väärässä ajassa. Tämä vaikuttaa esim. viikkoaukaisun toimintaan. Lukon kello ja kalenteri täytyy tällöin asettaa oikeaan aikaan paristojenvaihdon yhteydessä. Etähallittava lukko hakee tiedon palvelimelta automaattisesti.